

STERİLİZASYON TÜNELİ

Çoklu
Giriş

Sürekli
Sterilizasyon

Hareket Sensörü
Düşük Sarfiyat

Tepeden
Tırnağa
Temizlik



Hızlı Kurulum

Kurulum dokümantasyonu ile hızlıca kendin kur.



Uygun Ücretli Kargo

Dünyanın her noktasına küçük hacim paketleme ile uygun ücretli kargolama hizmeti



Sterilizasyon Tüneli / STN-100

- Sterilizasyon yapılacak bölgeye gelen kişiler tünel girişine gelir.
- Sensörler geçen her kişiyi algıladığı anda aydınlatma çalışır ve sterilizasyon işlemi başlar. Tünelden geçerken kişiler durmadığı için çoklu kullanıma uygundur.
- Tam sterilizasyon ile yani yüz, gövde ve ayaklar olmak üzere tüm yüzeyleri ile sterilize edilir.
- Tüm işlem Sterilizasyon Tüneli içinde yürürken, sterilizasyon devam eder. Kişinin yürümesi esnasında ayaklar da özel paspas yapısı ile sterilize edilir.

Sterilizasyon Tüneli / Teknik Özellikler

- Ebatlar: Uzunluk 1850 mm,
Genişlik 1200 mm,
Yükseklik 2100 mm
- Tünel içindeki Nozzle Sayısı: 12
- Püskürtme Kapasitesi: 1.2 Lt/ dk

Sterilizasyon Tüneli / STI-100 Isı Kontrolü

- Sterilizasyon yapılacak bölgeye gelen kişiler tünel girişine gelir.
- Sensörler geçen her kişiyi algıladığı anda ısı kontrol dedektörü çalışır.
- Vücut ısı 37 derecenin altında ise aydınlatma çalışır ve sterilizasyon işlemi başlar. Tünelden geçerken kişiler durmadığı için çoklu kullanıma uygundur.
- Vücut ısı 37 derece üstünde ise, alarm öter ve sterilizasyon işlemi devam eder ve 37 derece üstünde ateşe sahip kişi tünelden çıkınca tünel çalışması durur.
- Sterilizasyon Tüneli 2dk. içinde kendini temizler ve çalışmaya devam eder.
- Tam sterilizasyon ile yani yüz, gövde ve ayaklar olmak üzere tüm yüzeyleri ile sterilize edilir.
- Tüm işlem Sterilizasyon Tüneli içinde yürürken, sterilizasyon devam eder. Kişinin yürümesi esnasında ayaklar da özel paspas yapısı ile sterilize edilir.



0262 653 29 47 - info@sterilizasyontuneli.com

www.sterilizasyontuneli.com