



STERİLİZASYON TÜNELİ - PAKET

Kullanım Alanları

Toplu biçimde ürün giriş ve çıkışı yapılan tüm alanlar. Örneğin;



Fabrikalar
Kamu Daireleri



Kargo
Firmaları



Alışveriş
Merkezleri



Siteler ve
İş Merkezleri

Hızlı Kurulum

Kurulum dökümantasyonu ile hızlıca kendin kur.



Sterilizasyon Tüneli Paket Çalışma Şekli

- Görevli koliyi tünel konveyöre koyar,
- Dedektörler vasıtası ile konveyör otomatik çalışır.
- Paket içeri girdiği anda UV sterilizasyon devreye girer.
- Paket tünelden çıkana kadar UV sterilizasyon devam eder. Özel konveyör yapısı ile paket altıda sterilize edilir.
- Çıkışta sensör paketi gördüğü anda konveyör durur.

UV-1200-ST / Teknik Özellikler

- Ebatlar: Uzunluk 2300 mm,
Genişlik 1200 mm,
Yükseklik 1200 mm
- Max. Paket Ebatları: Max. Uzunluk 1200 mm,
Max. Genişlik 750 mm,
Max. Yükseklik 750 mm
- Konveyör Hızı: 0,1-1 m/sn **Değiştirilebilir Hız**
- Max. Paket Ağırlığı: 500 kg

UV-900-ST / Teknik Özellikler

- Ebatlar: Uzunluk 2300 mm,
Genişlik 1200 mm,
Yükseklik 900 mm
- Max. Paket Ebatları: Max. Uzunluk 1200 mm,
Max. Genişlik 750 mm,
Max. Yükseklik 500 mm
- Konveyör Hızı: 0,1-1 m/sn **Değiştirilebilir Hız**
- Max. Paket Ağırlığı: 300 kg

UV-1500-ST / Teknik Özellikler

- Ebatlar: Uzunluk 3500 mm,
Genişlik 2000 mm,
Yükseklik 2000 mm
- Max. Paket Ebatları: Max. Uzunluk 2000 mm,
Max. Genişlik 1800 mm,
Max. Yükseklik 1500 mm
- Konveyör Hızı: 0,1-1 m/sn **Değiştirilebilir Hız**
- Max. Paket Ağırlığı: 750 kg



Talebe özel ölçülerde de ürün hazırlanmaktadır.

Lütfen ayrıntılar için iletişime geçin.

0262 653 29 47 - info@sterilizasyontuneli.com

www.sterilizasyontuneli.com